<u>간단 사용설명서</u>

냉각기



2023.01.

1. 컬러 터치 모니터 운영관리
1.1 컬러 터치 모니터 운영방법(일반사용자 모드) ······
1.1.1 모니터 운전/정시 흐름도
1.1.2 기본 메뉴의 기능
1.1.3 운전화면 표시 창의 설명
1.1.4 설정기능 설명
1.1.5 Remote 접점 장비 On/Off 기능 설정기능
1.167 온/습도 데이터 USB 다운로드 방법
1.2 컬러 터치 모니터 운영방법(관리자 모드) ···································
1.2.1 파라미터 설정
1.3 설정 데이터
1.3.1 메뉴 내용
1.4 경보 내용
2. 마이컴 SW 설정 관리 ···································
2.1 화면 구성
2.2 메인 상태 화면
2.2.1 온/습도, 통신 상태
2.2.2 1/0 상태
2.2.3 적산시간
2.3 메인 상태 화면
2.3.1 메인 설정 화면
2.3.2 온/습도 센서 설정
2.3.3 압력 센서 설정
2.3.4 LTC 설정
2.3.5 DI 설정
2.3.6 DO 설정
2.3.7 통신포트 설정
2.3.8 송풍 기 설정
2.3.9 압축기 설정
2.3.10 가습기 설정
2.3.11 AO 설정
2.3.12 시스템 설정



- 1. 컬러 터치 모니터 운영관리
 - 1.1 컬러 터치 모니터 운영방법(일반사용자 모드)
 - 1.1.1. 모니터 운전/정지 흐름도



운전(터치) → 정전 복귀 중 → 운전화면이 표시됩니다.

정지(터치) → 정지 지연 중 → 정지화면이 표시됩니다.



1.1.2 기본 메뉴의 기능

🗾 장비번호: 1	1	C	hiller 🛛		T1.2.0C M1.2.0C				
Language 🤇	English 🌔	Korean		2022/06/2	B 06:46				
	설정온도	15 °C	현재온도 -1	9.5 °C					
	_	압축기1 고압 -1 MPa 저압 -1 MPa	압축기2 고압 -1 MPa 지압 -1 MPa	_			에	뉴	
		Remote장비 185:	IOn/Off 제어접점 사용 						
-	운	전	메	뉴					
	1	C	hiller		T1.2.0C M1.2.0C				
장비번호: 1 설정 화면	1 ●화면고	ଆ C I ଅଷ	hiller 🔳	FMS 485 통신 테스트	T1.2.0C M1.2.0C 응습도 및 및 트				
	1 화 면 그 걸정 - 냉방편차 (°C)	고정 출력 홈프1 홈프2 집 1111	ADC 0 1TC1:-43.6 C 0 LTC2:-24 C	FMS 485 통친 테스트 - 적산시간- 평프1 착산시간/(1) 35	T1.2.0C M1.2.0C 跨意돈뎵밀털 저장	•			
장비번호: 1 실정 화면 -기본 설 실정온도 (°C) 15 압축기 리셋	1	응력 응력 8프1 8프2 2 정 11 감축기1 감축기2 감수 감수	ADC 0 1TC1:-33.6 C 0 LTC2:-34 C 0 PT100 0 Cru1 2642/4 4	FMS 485 FMS 485 FMS 485 FMS 4845 <	T1.2.0C M1.2.0C 응습도빌밀트 저장 취소	•			
장비번호: 1 실정 화면 -기본 설 성경운도 (C) 뜻 15 압축기 리셋 현재시간 222	● 화 면 고 걸 정 - 냉방편차 (C) 1 년06월28월 0644	2 정 물프! 콤프! 전자변! 약축기1 전자편2 약축기2 급수 4월 변경	ADC LTC 0 TC1:-38.6 T 0 TC1:-38.6 T 1 TC1:-	FMS 485 85/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2	T1.2.0C M1.2.0C 응습 도델일로 저장 취소 초기학	•	 		
장비번호: 1 실정 화면 -기본 설 실정은도 (C) 15 압축기 리셋 현재시간 224 1호기 압력 실정 실외기 (MPa) 고	1	고경 공공 (종프) 종프] (종프) (종로) (종 (종 (종 (종 (종 (종 (종 (종 (종 (종	hiller 0 Trol:-33.6 C 0 UTC2:-34 C 0 UTC2:-	FMS 485 통신 테스트 - 직 산시간- 평프1 책산시간/(시) 35 범프2 책산시간/(시) 0 + 2 압축기1 객산시간/(시) 0 + 0 와 0 - 0 a) 고압 경보 (MPa)	T1.2.0C M1.2.0C 중협 돈 빂 및 보 저장 취소 초기화	4			
장비번호: 1 실정 화면 -기본 설 성장은도 (C) 15 압축기 리셋 현재시간 224 1호기 압력 설정 실외기 (MPa) 교 1.7	1	고정 물프1 물프2 권자변1 감종기1 건자변2 감종기2 금수 4분 변경 고압 강보 (MPa) 2.3	ADC 0 0 1TC1:3&6 ℃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FMS 495 FMS 495 FMS 495 FMS 495 FMS 497 <	T1.2.0C M1.2.0C 응효 도월일로 저장 취소 초기화	◄	 		
장비번호: 1 실정 화면 -기본 설 실정온도 (C) 15 압축기 리셋 현재시간 224 1호기 압력 실정 실외기 (MPa) 교 1.7 지압 경보 (MPa) 지압 경보 (MPa) 지당 0.25	1	الله الله الله الله الله الله الله الله	hiller III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FMS 495 <	T1.2.0C M1.2.0C 응습도델및로 저장 취소 초기화 터치 보종	•	 		

1) 메뉴 화면 설명





5

2) 각 부의 기능 설명



//장비번호	: 1		Chiller			M1.2.0C
설정 화면	화면]	고정			FMS 485 동신 테스트	옥습독 덴밀턴 JSB 다운로드
-기본 설정온도 ("C)	설정- 냉방편차 (°C)	<u>출력</u> 홈프1 콤프2 진자변1	ADC 0 0	LTC -TC1: -33.6 C LTC2: -34 C	-적산시간- 명프1 적산시간/(시) 35	저장
15 압축기 리	<u> </u>	압축기1 전자변2 압축기2 급수	0 PT100 0 0	CFW1 적성·# 전/(#) 4	펌프2 적산시간/(시) 5 압축기1 적산시간/(시) 0 + 2	취소
현재시간 1호기 압력 설정	22년06월28일 06시4	14분 변경	생수 압력 -1 MPa 2호기 압력 설정	сгых тена/(я) 4	남축기2 적산시간/(시) 0 + 0	초기화
실외기 (MPa) 1 7	고맙 편차(MPa)	고맙 경보 (MPa) 이 이	실외기 (MPa) 1 7	고압 편차(MPa)	고맙 경보 (MPa)	
. / 저압 경보 (MPa)	U. 스 저압 편차 (MPa)	LTC 경보 (눈)	<mark> . /</mark> 저압 경보 (MPa)	U. 스) 저압 편차 (MPa)	<u> と.0</u> LTC 경보 (で)	
0.25	0.1	0	0.25	0.1	0	터지 모정
▲ 경법	z 📶	그래프	UT	설 정	 운	전

압축기 리셋: 압축기 경보가 발생	한 경우, 압축
기 경보 리셋 버튼을 터치하면 복	귀 됩니다.

저장	저장 또는 취소버튼을 터치하면
	운전화면 또는 정지화면으로 이
취소	동합니다.

LP -

▲ 경보

💋 장비번호: 1	Chiller	T1.2.0C M1.2.0C
	발생경보	소리멈춤
	경보이렴	경보해제 기록
[2] 01/00/01 00시00분	본채통산 점검요함	
[1] 01/00/01 00시00분	장비정전복귀	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
		나가기
▲ 경보	🔟 그래프 👫 설정	운전

경보 발생 시 경보음이 발생하고 소리멈춤 버 튼을 터치하면 소리가 멈춥니다.

나가기

나가기 버튼 터치 시 운전 또는 정지화면으로 이동합니다.



온도/냉수압력 경보를 체크하면 해당 경보 설 정값이 라인으로 표시됩니다.

온도/냉수압력 체크를 하면 그래프상에 라인으 로 표시됩니다.



금일/일주일/한달의 온도/냉수 압력이 500개 기록됩니다.

나가기

IF -

그래프

나가기 버튼을 터치하면 운전화면 또는 정지화면으로 이동합니다.



1.1.3 운전화면 표시 창의 설명

1) 냉각기 운전화면



[그림 1] 운전화면

운전상태의 초기 모드로서 온도와 운전 상태를 표시하고 경보가 발생하면 경보화면도 함께 표시한다. 설정온도, 설정습도 창을 눌러 온도/습도 값을 변경할 수 있다.



(펌프운전) (냉방운전) (경보발생)

[그림 2] 각 기능 별 운전

각 기능별 운전 그림은 동작하는 모드에 따라 그림이 활성화되며, 온/습도의 설정 값과 편차 값에 따라 각 기능별로 운전 됩니다.

압축기1	압축기2
고압: 0 Mpa	고압: 0 Mpa
저압: 0 Mpa	저압: 0 Mpa

[그림 3] 압축기 운전 기능

냉방 운전 시 압축기의 압력이 표시됩니다.

압축기 1, 2 는(은) 운전 고압/저압의 현재 상태변화에 따라 상태 값이 표현되며, 압축기 1 과 압축기 2 는 설정된 온도 편차 값에 따라 교번운전 및 동시 운전을 하며 운전 상황에 따라 압력 값이 변합니다.

2) 냉각기 공통 운전화면





온도설정은 7℃가 표시된 흰색바탕을 터치하면 그림 8 과 같이 터치 창이 뜬다 설정하고자 하는 온도(-25~99℃ 내)를 입력한 후 ENTER를 터치하면 설정온도가 저장된다.

[그림 7] 설정화면

7 ℃



설정온도	

설정 :	<mark>≧도(-25</mark>	<mark>~ 99 / (</mark>).1°C)
7	8	9	-
4	5	6	+/-
1	2	3	CLEAR
C	-	•	ENTER

온도 통신용 센서에서 읽어 들인 값을 나타냅니다.

깜빡입니다.(비정상 일 때는 램프가 소등됩니다.)



원격통신은 원거리에서 제어가 가능 하도록 하는 리모트 기능으로 통신의 정상유무 상태를 표시합니다. FMS 는(은) 외부와의 통신 상태를 표시하며 FMS/BMS 등 사용자측의 통신연결 상태를 표시합니다.



[그림 5] 통신기능 장비통신은 냉각기 내 본체의 통신상태가 정상 일 때 규칙적으로 노란색과 녹색이 번갈아 가며

[그림 4] 장비번호

냉각의 장비번호를 부여함으로써 원격관리 FMS 통신 등 장비 간의 원활한 통신이 이루어지도록 장비번호를

장비번호: 1

입력하면 표시되는 내용입니다.

간단 사용설명서

1.1.4 설정기능 설명



[그림 9] 설정화면

온도 설정은 [그림 1] 운전화면에서 설정이 가능하며 사용자 설정메뉴를 터치하면 기본설정 메뉴에서도 온도 설정이 가능하다. [그림 9] 운전화면 에서 설정을 터치하면 -기본설정- 메뉴 창이 뜨고 설정온도(℃), 냉방편차(℃), 압력 설정 값을 변경할 수가 있다.



[그림 10] 설정 창

[그림 11] 입력 키패드

설정온도(0 ~ 99 / 0.1℃)

9

6

3

+

+/-

CLEAR

ENTER

8

5

2

7

4

1

0

온도 및 편차 값 설정은 숫자가 표시된 흰색바탕을 터치하면 [그림 11]과 같이 입력 키패드가 생성된다 설정하고자 하는 온도 및 편차 값을 입력한 후 ENTER를 터치하면 설정 온/습도 및 편차 값이 입력된다. (값을 저장하기 위해선 반드시 제품 제품 버튼을 터치해야 만 저장됩니다.)



1.1.5 Remote접점 장비 On/Off기능 설정

냉각기의 경우 Remote 접점 장비 On/Off 기능은 따로 없다. 하지만 운전 상태에서 마이컴 컨트롤러의 DI1 번 입력포트로 입력되는 외부로부터의 입력신호에 의하여 장비를 On/Off 할 수 있다. 장비운전은 B 접점 제어되며 해당 접점제어에 의한 장비 정지 시 [그림 12] 리모트 정지 화면 과 같이 "-리모트 정지-"라고 화면에 표시되며, 장비 운전 시 [그림 13] 과같이 일반 운전과 동일한 화면이 표시 된다.



[그림 12] 리모트 정지 화면



[그림 13] 리모트 운전 화면

1.1.6 온도 데이터 USB 다운로드 방법

1) [그림 14]에서 정지화면에서는 메뉴버튼을, 운전화면에서는 설정버튼을 터치하여 [그림 15] 설정화면으로 진입합니다.



[그림 14] 정지화면(좌) 및 운전화면(우)



2) [그림 15] 터치모니터 후면의 USB단자에 USB 메모리를 연결합니다.





[그림 16] 터치모니터 후면

USB 단자에 USB 메모리를 연결한 후, [그림 15] 설정화면의 오른쪽 상단의 "온습도 데이터 USB 다운로 드" 버튼을 터치합니다.

- USB 장치가 인식되면 아래와 같은 화면이 출력되며, "YES" 를 터치하면 온습도 데이터의 다운로드를 시 작합니다.

조비번호: 1	Chiller	T1.2.0C M1.2.0C
실정 화면 🛛 🗈	하면고정	FMS 485 응습도 데이터 통신 테스트 USB 다운로드
-기본 설정- 설정온도 (°C) 냉반평차		LTC - 적산시간- TCI:10 C 평편1 적산시간/(시) 제편1 적산시간/(시) 저장
<u>15</u> 압축기 리셋 온	습도 데이터를 USB 저장장치에 다운로	2 (///) 같도 하시겠습니까? (?///) 취소
현재시간 22년 1호기 압력 설정		1간/(시) 초기화
실외기 (MPa) 고인 17	YES	NO (MPa)
지압 경보 (MPa) 지압 편차 (0.25 0.1	MPa) LTC 경보 (1) 제압 경보 (MPa) 7 0 0.25	지압 편차 (MPa) LTC 경보 (노) 0.1 0 터치 보점
▲ 경보	네 그래프 👫	설정 ④ 운전

[그림 17] 다운로드 진행 팝업

- 모니터 USB 단자에 장치가 연결되어 있지 않거나, 인식에 실패하면 아래와 같은 화면이 출력됩니다.

조비번호: 1	C	hiller		T1.2.0C M1.2.0C
설정 화면	화면고정		FMS 485 통신 테스트	옥습도 테이터 JSB 다운로드
-기본 설정- 설정온도 (°C) 냉반평3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ADC LTC 0 LTC1:19 C	-적산시간- 펌프1 적산시간/(시)	저장
15 압축기 리셋	이러되니다	메미리가 있습니다	간/(시) -1간/(시)	취소
현재시간 22년 1호기 압력 설정	642036	메포디키 ᆹᆸ뎍뎍.	121/(4)	초기화
실외기 (MPa) 고입 1.7		OK	(MPa)	
지압 경보 (MPa) 지압 편차 0.25 0.	(MPa) LTC 경보 (눈) 저 1 0	압경보 (MPa) 저압 편차 (MF 0.25 0.1	Pa) LTC 경보 (℃)	터치 보정
▲ 경보	네 그래프	11 설정	⑦ 운	전

[그림 18] 다운로드 실패



3) 온/습도 데이터 다운로드가 완료되면 [그림 19] 처럼 다운로드 완료 화면이 출력되며 종료됩니다.

🗾 장비번호:	: 1		Chiller			T1.2.0C M1.2.0C
설정 화면	🔵 화 면	고정			FMS 485 통신 테스트	온습도 테이터 JSB 다운로드
-기본 설정온도 (°C)	설정- 냉바려카 (*C)	<u> 출력</u> 펌프1 펌프2	ADC 0	LTC1:19 C	-적산시간- 펌프1 적산시간/(시)	저장
15 *****					간/(시) -[간/(시)	취소
현재시간	22년(C	다운로드 완료		.[간/(시)	초기화
실외기 (MPa) 1 7	22		ОК		(мРа)	
저압 경보 (MPa)	지압 편차 (MPa) LTC 경보 (눈)	저압 경보 (MPa)	지압 편차 (MPa	a) LTC 경보 (℃)	
0.25	0.1	0	0.25	0.1	0	터치 보정
<u>∧</u> 3 5	2 1	프 바 드	T	설 정	⑦ 운	전

[그림 19] 온/습도 데이터 다운로드 완료화면

4) USB 메모리에 저장된 파일은 텍스트 파일 형태이며, 아래 화면과 같습니다.

- 1 2 〒 온습도데이터 『트』 홈 공유 본기				-	□ × ~ �₽
← → ヾ ↑ US > 온습	✔ 🖸 🔎 온습토데이터 검색				
 ★ 물격찾기 ● 바탕 확면 ↓ 다운로드 금 문서 ■ 사진 OneDrive ■ 내 PC _ USB_AUTORUN (F:) 	이를 ^ 장비번호_02번_데이터_급입.bd 장비번호_02번_데이터_클입.bd 장비번호_02번_데이터_주간.bd * 정비번호_02번_데이터_주간.bd * 정비번호_02번_적산시간.bd	수정한 날파 2020-06-11 오후 1:53 2020-06-11 오후 1:53 2020-06-11 오후 1:53 2020-06-11 오후 1:53	유형 텍스트 문서 텍스트 문서 텍스트 문서 텍스트 문서	ユ기 1KB 1KB 1KB 1KB	
네트워크 4개 항육					



1.2 컬러 터치 모니터 운영방법 (관리자 모드)

1.2.1 파라메타 설정

파라메타 설정 정지화면에서 메뉴 KEY 를 5 초간 길게 누르고 있으면 아래 창과 같이 환경설정 메뉴로 진입하게 된다.

1) 환경설정 설명

💋 장비번호: 1		Chiller		T1.2.0C M1.2.0C	
환경성정 냉동	밤 시문전	원격설정		장비정보 확인	
장비변호 실정온도/(੮) 1 15 제온경보/(੮) 고온경보/(੮) 10 35		온도보정/(৩) 0 정지지면/(초) 60	콤프 교변운전 시2 0 펌프스럽 1	USB 다운로드	
●펌프1호기 선가동 ●직수 적용 ●펌프2호기 선가동 ●직수 미적용					
사용자 비밀번호 잠금 - 누수경보시 펌프 가동유지 - 누수경보시 압축기 가동유지 비원형호 경보목록 삭제 - 쪽산시간 - 공청조가하					

[그림 20] 환경 설정







	[그림 21] 냉방/제습
냉방스턥 1	냉방스텝 냉방 1Cycle, 2Cycle 에 따라 값을 입력한다
압촉기 지연(초) 5	압축기 지연(초) 압축기를 구동하기 전 지연시간을 입력한다.
냉방편차(℃) 1	냉방 편차(℃) 압축기 구동 편차.
펌프다운(MPa) 0.2	펌프다운 압축기 OFF 지연시간으로 사용한다.



2) 냉방 설정 기능 설명

견보목록 산제	경보목록 삭제
	현재까지 발생된 경보 이력을 모두 삭제하는 기능이다.
~ 설정값	설정 값 공장초기화
88218	설정 값을 공장 초기화 상태로 돌리는 기능이다.
적산시간	적산 시간 확인/관리
40/20	각 주요 부품들의 적산시간 관리를 위한 기능이다.
	비밀번호 변경
비밀번호 변경	관리자 비밀번호를 변경하기 위한 기능이다.
사용자 비민버승 자그	사용자 비밀번호 잠금
	설정 기능을 비밀번호 입력을 통해 가능하도록 한다.
	누수경보시 펌프 가동유지
누수경보시 펌프 가동유지	누수경보가 발생하였을 때 펌프가동을 유지하도록 한다.
	누수경보시 압축기 가동유지
┃ 두수경보시 압축기 가동유지	누수경보가 발생하였을 때 압축기 가동을 유지하도록 한다.
L	1

간단 사용설명서

13

압촉기경보(초) 60	압축기 경보(초) 압축기의 알람이 발생된 후 설정된 시간 동안은 경보음 및 메시지가 없으며, 설정시간이 지난 후 메시지 및 경보음이 발생된다.
생수 고압경보(MPa) 0	냉수 고압경보(MPa) 냉수 배관의 고압 압력 알람 값을 설정한다.
방수 지압경보(MPa)	냉수 저압경보(MPa) 냉수 배관의 저압 압력 알람 값을 설정한다.
^{৫৯,} 기 মণ্ড বিষয়ে মণ্ড মণ্ড মণ্ড মণ্ড মণ্ড মণ্ড মণ্ড মণ্ড	압축기 저압경보지연(분) 압축기의 저압경보 알람은 압축기가 켜진 후 설정된 시간후부터 체크한다.
방때순환 경보(MPa) 1	냉매순환 경보(MPa) 냉매순환 경보 기준 압력 값을 설정한다. 현재 1MPa 로 고정되어 있으며 설정 불가하다.
LTC경보 사용	LTC 경보 사용 압축기 LTC 경보 사용여부를 설정한다.
지압경보시 압축기 정지	저압경보시 압축기 정지 저압경보가 발생하였을 때 압축기를 정지할 수 있는 기능을 설정한다.
생수 고저압경보 사용	냉수 고/저압 경보 사용 냉수 배관 고/저압 경보 기능을 설정한다.
2스텝 압축기 단일운전	2 스텝 압축기 단일운전 2 스텝의 압축기를 1 스텝 고정 또는 교번으로 운전할 수 있도록 설정한다.
문전화면 냉수압력 숨김	운전화면 냉수압력 숨김 운전화면에서 냉수 압력 표시 여부를 설정한다.



1.3 설정 데이터

1.3.1 메뉴내용

구 분	범 위	초기값	기능	비고
장비번호	1~255	1번	PC 통신사용 시 번호 설정	
설정온도	-25~99	7℃	냉수 설정 온도	
온도보정	-25~25	0℃	냉수온도가 실제 측정값과 달라서 보정하는 온도 값	
저온경보	-20~99	5°C	현재 냉수온도 하한 경보 값	
고온경보	0~99	35℃	현재 냉수온도 상한 경보 값	
냉방스텝	0~2	2	냉동기의 대수를 설정하는 값	
정지지연	0~250	60초	장비 정지 대기 시간	
펌프 교번운전 시간	0~999	0시	펌프1,2번이 교번운전 하는 시간	
압축기 지연	0~250	5초	압축기가 On하기 전 대기 시간	
냉방 편차	0.5~25	1°C	압축기 구동을 위한 온도 편차	
펌프 다운	0~250	0초	압축기 정지 시 대기 시간	
압축기경보	0~250	60초	압축기 경보 발생 전 대기 시간	
냉수 고압경보	0~0.99	0MPa	냉수 배관 고압 경보 설정 값	
냉수 저압경보	0~0.99	0MPa	냉수 배관 저압 경보 설정 값	
압축기 저압경보지연	2~9	2분	압축기 저압 경보 발생 대기 시간	

1.4 경보 내용

구 분	내 용	비고
펌프1	마이컴 펌프1 입력접점 DI_5번 3초 초과시 발생 (B 접점)	
펌프2	마이컴 펌프2 입력접점 DI_6번 3초 초과시 발생 (B 접점)	
센서	마이컴과 온/습도 센서의 통신연결 불가상태 60초 이상 발생	





4	~
	6

본체통신	마이컴과 터치모니터의 통신연결 불가상태 60 초 이상 발생		
압축기1	마이컴 압축기 1 입력접점 DI_3 번 [관리자설정/냉방설정/압축기경보 설정시간] 초과시 발생 (B 접점)		
압축기2	마이컴 압축기 2 입력접점 DI_4 번 [관리자설정/냉방설정/압축기경보 설정시간] 초과시 발생 (B 접점)		
압축기1,2 저압	압축기 기동시 [관리자설정/냉방설정/압축기 저압경보지연(분) 기본값 2 분] 경과 후, 10 분에 5 회 헌팅시 발생 (압축기 정지옵션 선택시 압축기 출력 OFF)		
압축기1,2 고압	압축기 고압측 압력이 3초 이상 [사용자설정/고압경보 설정값] 초과 시 발생		
압축기1,2 LTC	압축기 LTC센서측 센싱 온도가 경보 설정 값 도달후 60초 이상 [사용자설정/LTC경보 설정값] 초과시 발생		
압력통신	마이컴과 압력 PCB의 통신연결 불가상태 10초 이상 발생		
압축기 안전밸브동작	압축기 기동시 압축기 고압측과 저압측 사이 편차가 0.2MPa 이하로 5 분 유지시 (압축기 출력 OFF)		
압축기1,2 냉매부족	압축기 기동시 압축기 고압측 압력이 0.1 MPa 이하로 10 초이상 유지시 발생 (압축기 출력 OFF)		
고온	현재 온도가 5초 이상 [관리자설정/환경설정/고온경보 설정 값] 초과시 발생		
저온	현재 온도가 5초 이상 [관리자설정/환경설정/저온경보 설정 값] 이하시 발생		
물흐름 이상	마이컴 물흐름경보 입력접점 DI_8번 10초 초과시 발생 (B접점)		
누수	마이컴 누수 입력접점 DI_9번 7초 초과시 발생 (A 접점)		
저수위	마이컴 저수위 입력접점 DI_10번 7초 초과시 발생 (B접점)		
물부족	마이컴 물부족 입력접점 DI_11번 7초 초과시 발생 (B접점)		



2. 마이컴 SW 설정 관리

2.1 화면 구성



Button	Action			
	메인 상태 화면 상위 전환, 설정 메뉴 ITEM 위로 이동			
▼	메인 상태 화면 하위 전환, 설정 메뉴 ITEM 아래로 이동			
•	이전 메뉴 화면 전환			
	다음 메뉴 화면 전환, 설정 메뉴 ITEM 선택			



2.2 메인 상태 화면

2.2.1 온/습도, 통신 상태

No.01	MAIN	M1.0.0C	- 온도 센서 측정 값
№.01 외기온도 23.1℃ 입구온도 15.0℃ 축구온도	모니터 : OK 온도센서 : OK COM1 : N/A COM2 : N/A COM3 : N/A	M1.0.0C	외기온도 : 외기도입 시 센서 온도 입구온도 : 냉수 입구 온도 출구온도 : 냉수 출구 온도 - 통신 상태
18.1°C	TIME 22-06-13 09:00:00	_	성공 : OK, 실패 : FAIL, 사용안함 : N/A

2.2.2 1/0 상태

	I/O STATUS -	1	- 압력(압축기, 냉수 압력 port)
압력 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0	LTC 1 : 3746 2 : 3794 3 : 3726 4 : 3793 5 : 3772 6 : 3764 7 : 0	AO 1 : 3000 2 : 0 3 : 0 4 : 0 5 : 0 6 : 0	- LTC1~6 : 온도 측정용 LTC7 : 가습기 전류 측정용 - AO1~6 : 비례출력용
	I/O STATUS -	2	- DI1~DI17 : 알람 용 입력 상태 표시
1 2	DI DISPLAY	7 8 9	- DI1~DI19 : 220V Relay 출력 표시
10 11	12 13 14 15	16 17	A,B:통합 알람용 DRY 접점 표시
1 2 10 11 19 A	3 4 5 6 12 13 14 15 B	7 8 9 16 17 18	

2.2.3 적산시간

적산시간	
펌프1:41	
펌프2:41	
압축기1 : 17	
압축기2 : 11	
실외기1 : 16	
실외기2 : 11	

- 주요 부품 가동 적산시간 표시(시간단위)





2.3 설정 메뉴 화면

2.3.1 메인 설정 화면

설정	٦.	설정	
외기 센서 설정	\triangle	AO 설정	\bigtriangleup
압력 센서 설정		DI 설정	
LTC 설정		DO 설정	
AO 설정		통신포트 설정	
DI 설정		펌프 설정	
DO 설정		압축기 설정	
통신포트 설정	\bigtriangledown	시스템 설정	\bigtriangledown

1) 메인 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
외기 센서 설정	AR 센서, 시스트로닉스 센서, 승일 방폭센서
압력 센서 설정	압축기 고/저압, 냉수 입/출구 압력 사용 설정
LTC 설정	압축기 냉매 온도, 냉수 입/출구 온도
AO 설정	비례 출력 포트 설정
DI 설정	DI11, DI15, DI16 Spare 용도 설정, DI1~DI16 접점 설정
DO 설정	DO10~DO17, DO19 Spare 용도 설정
통신포트 설정	RS485용 COM1~COM3의 용도 설정
펌프 설정	펌프 종류 설정(지이/필립스)
압축기 설정	압축기 종류 설정
시스템 설정	공장초기화, LCD 기능 설정

2.3.2 세부 설정 화면 - 외기 센서 설정



"Ax"에서 x는 Address를 의미한다.

메뉴 항목	설명
에이알 A0 OFF	AR 센서 Address 0. Default 사용 안함
시스 A1 OFF	시스트로닉스 센서 Address 1. Default 사용 안함
방폭 A2 OFF	승일 방폭용 센서 Address 2. Default 사용 안함
에이알AO:AR 센서로 A	ddress 0 사용 가능하다.





시스A1: 시스트로닉스 센서로 Address 1 사용 가능하다. 방폭A2: 승일 방폭형 센서로 Address 2 사용 가능하다. 주의. Address는 중복 설정하지 않도록 한다.

2) 센서 용도 설정 메뉴

선택한 센서의 용도를 설정한다.

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함 상태
ON	사용함 상태

2.3.3 세부 설정 화면 - 압력 센서 설정

외기 센서 설정 압력 센서 설정 LTC 설정 AO 설정 DI 설정 DO 설정 통신포트 설정 세서 1	설정		압력 센서 설정
압력 센서 설정 LTC 설정 AO 설정 DI 설정 DO 설정 BO 설정 통신포트 설정 세서 1	외기 센서 설정		센서1 압축기1 고압
LTC 설정 AO 설정 DI 설정 DO 설정 통신포트 설정 세서 1	압력 센서 설정		센서2 압축기1 저압
AO 설정 센서4 압축기2 저압 센서4 압축기2 저압 센서5 OFF 센서6 OFF 센서6 OFF 세서1	LTC 설정	,	센서3 압축기2 고압
DI 설정 DO 설정 통신포트 설정 세서 1	AO 설정		센서4 압축기2 저압
DO 설정 통신포트 설정 √ 세서 1	DI 설정		센서5 OFF
통신포트 설정 ▼ 세서 1	DO 설정		센서6 OFF
세서1	통신포트 설정		
	세서1		
	압축기1 고압		
OFF △ 압축기1 고압			
아이는 전국기1 고압 압축기1 고압 압축기1 저압	압축기1 저압		
상품기1 고압 압축기1 지압 압축기2 고압 압축기2 고압	압축기1 저압 압축기2 고압		

1) 압력 센서 설정 메뉴

생수 입구압력 생수 출구압력

센서 1 ~ 센서 6:6개의 센서 중 사용할 센서를 선택하여 용도를 설정하면 된다.

메뉴 항목	설명
센서 1 압축기 1 고압	압력센서 1. Default 압축기 1 고압
센서 2 압축기 1 저압	압력센서 2. Default 압축기 1 저압
센서 3 압축기 2 고압	압력센서 3. Default 압축기 2 고압
센서 4 압축기 2 저압	압력센서 4. Default 압축기 2 저압
센서 5 OFF	압력센서 5. Default 사용 안함
센서 6 OFF	압력센서 6. Default 사용 안함

주의. 센서 용도를 중복 설정하지 않도록 한다.

2) 센서 용도 설정 메뉴

선택한 센서의 용도를 설정한다.

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함
압축기1고압	압축기1의 고압 측정 용도
압축기 1 저압	압축기 1 의 저압 측정 용도
압축기 2 고압	압축기 2 의 고압 측정 용도
압축기 2 저압	압축기 2 의 저압 측정 용도
냉수 입구압력	냉수 배관 입구의 압력 측정 용도



냉수 출구압력

냉수 배관 출구의 압력 측정 용도

2.3.4 세부 설정 화면 - LTC 설정

설정	LTC 설정	
외기 센서 설정 🔷	LTC1 압축기1 냉매온도	
압력 센서 설정	LTC2 압축기2 냉매온도	
LTC 설정	LTC3 냉수 입구온도	
AO 설정	LTC4 냉수 출구온도	
DI 설정	LTC5 OFF	
DO 설정	LTC6 OFF	
통신포트 설정 ▽		
LTC1		
OFF		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
압축기2 냉매온도		
생수 입구온도	μJ	
생수 출구온도		

1) LTC 설정 메뉴

LTC1 ~ LTC6:6개의 LTC중 사용할 Port 선택하여 용도를 설정하면 된다.

메뉴 항목	설명
LTC1 압축기 1 냉매온도	LTC 온도 센서 1. Default 압축기 1 냉매온도
LTC2 압축기 2 냉매온도	LTC 온도 센서 2. Default 압축기 2 냉매온도
LTC3 냉수 입구온도	LTC 온도 센서 3. Default 냉수 입구온도
LTC4 냉수 출구온도	LTC 온도 센서 4. Default 냉수 출구온도
LTC5 OFF	LTC 온도 센서 5. Default 사용 안함
LTC6 OFF	LTC 온도 센서 6. Default 사용 안함

주의. 센서 용도를 중복 설정하지 않도록 한다.

2) 센서 용도 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함
압축기 1 냉매온도	압축기1의 냉매온도 측정 용도
압축기 2 냉매온도	압축기2의 냉매온도 측정 용도
냉수 입구온도	냉수의 입구온도 측정 용도
냉수 출구온도	냉수의 출구온도 측정 용도

2.3.5 세부 설정 화면 - AO 설정



1) AO 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
AO1 OFF:OFF	AO1 출력. Default 사용 안함
AO2 OFF: OFF	AO2 출력. Default 사용 안함
AO3 OFF: OFF	AO3 출력. Default 사용 안함
AO4 OFF: OFF	AO4 출력. Default 사용 안함
AO5 OFF: OFF	AO5 출력. Default 사용 안함
AO6 OFF: OFF	AO6 출력. Default 사용 안함

2) AO 세부 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
용도	AO 출력의 용도를 설정
종류	AO 출력의 형태 및 범위 설정

3) AO 용도 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함
펌프 1	펌프1 비례 출력
펌프 2	펌프2 비례 출력
인버터 압축기 1	인버터 압축기 1 비례 출력
인버터 압축기 2	인버터 압축기 2 비례 출력
프리쿨링 1	프리쿨링 1(실외기 팬 1) 비례 출력
프리쿨링 2	프리쿨링 2(실외기 팬 2) 비례 출력

4) AO 종류 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함
0~5V	
0~10V	
1~5V	
2~10V	
4~20mA	

2.3.6 세부 설정 화면 - DI 설정



1) DI 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
DI SPARE 설정	DI11, DI15 ~ DI16 SPARE Port 설정
DI 접점 설정	DI Port 의 접점 설정

2) DI SPARE 설정 메뉴

DI SPARE LIST

메뉴 항목	설명
DI11 OFF	DI11 Spare. Default 사용 안함
DI15 FIRE	DI12 Spare. Default 사용 안함
DI16 OFF	DI13 Spare. Default 사용 안함
주의. 용도를 중복 설정하지 않도록 한다.	



DI SPARE 용도 LIST

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함
RM	리모트 접점 용도
역상	역상 감지 용도
CP1	압축기1 상태 감지 용도
CP2	압축기 2 상태 감지 용도
PM1	펌프 1 상태 감지 용도
PM2	펌프 2 상태 감지 용도
내부누수	내부누수 감지 용도
외부누수	외부누수 감지 용도
CFM1	실외기 1 팬모터 상태 감지 용도
CFM2	실외기 2 팬모터 상태 감지 용도
물감지	물 감지 용도
물부족	물부족 감지 용도
저수위	저수위 감지 용도
FIRE	화재 감지 용도

3) DI 접점 설정 메뉴

DI LIST

메뉴 항목	설명
DI1 A 접점	DI1 번 접점. Default A 접점
DI2 A 접점	DI2 번 접점. Default A 접점
DI3 B 접점	DI3 번 접점. Default B 접점
DI4 B 접점	DI4 번 접점. Default B 접점
DI5 B 접점	DI5 번 접점. Default B 접점
DI6 B 접점	DI6 번 접점. Default B 접점
DI7 A 접점	DI7 번 접점. Default A 접점
DI8 A 접점	DI8 번 접점. Default A 접점
DI9 A 접점	DI9 번 접점. Default A 접점
DI10 A 접점	DI10 번 접점. Default A 접점
DI11 A 접점	DI11 번 접점. Default A 접점
DI12 A 접점	DI12 번 접점. Default A 접점
DI13 B 접점	DI13 번 접점. Default B 접점
DI14 B 접점	DI14 번 접점. Default B 접점
DI15 A 접점	DI15 번 접점. Default A 접점
DI16 A 접점	DI16 번 접점. Default A 접점
DI 접점 LIST	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

메뉴 항목	설명
A 접점	Normal Open 상태
B 접점	Normal Close 상태
~ 이 해다 Dort 가 가기되기 안은 상태이때의 정정으로 성정하다	

주의. 해당 Port가 감지되지 않은 상태일때의 접점으로 설정한다.



1) DO 설정 메뉴

DO10 ~ DO16:7개의 DO Spare Port 를 설정한다.

메뉴 항목	설명
DO10 OFF	DO10 Spare. Default OFF
DO11 OFF	DO11 Spare. Default OFF
DO12 OFF	DO12 Spare. Default OFF
DO13 OFF	DO13 Spare. Default OFF
DO14 OFF	DO14 Spare. Default OFF
DO15 HTA	DO15 Spare. Default 고온직수 알람 출력
DO16 통합알람	DO16 Spare. Default 통합알람 출력
DO17 OFF	DO17 Spare. Default OFF
DO19 OFF	DO19 Spare. Default OFF

2) DO 용도 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함
PM1	펌프 1 출력 용도
SOL1	전자변1 출력 용도
CP1	압축기1 출력 용도
PM2	펌프 2 출력 용도
SOL2	전자변 2 출력 용도
CP2	압축기2 출력 용도
SYSTEM_OFF	장비 운전 정지 상태 출력 용도
CFM1	실외기1 팬모터 출력 용도
CFM2	실외기 2 팬모터 출력 용도
HTA	고온직수 알람 출력 용도
통합알람	통합알람 출력 용도
급수	냉수 급수 출력 용도





2.3.8 세부 설정 화면 - 통신포트 설정



1) 통신포트 설정 메뉴

COM1 ~ COM3: RS485 통신포트의 용도를 설정한다.

메뉴 항목	설명
COM1 FMS (MODBUS)	Default 사용 안함.
COM2 OFF	Default 사용 안함
COM3 OFF	Default 사용 안함

2) 통신포트 용도 설정 메뉴(동일 용도 사용 금지)

메뉴 항목	설명
OFF	사용 안함
REMOTE(AR)	AR 프로토콜용 리모트 모니터 용도
REMOTE(MODBUS)	모드버스 프로토콜용 리모트 모니터 용도
FMS(AR)	AR 프로토콜용 FMS 용도
FMS(MODBUS)	모드버스 프로토콜용 FMS 용도
FMS(구 MODBUS)	구 모드버스 프로토콜용 FMS 용도
인버터(PUMP)	인버터 송풍기 출력 용도
인버터(CFM)	인버터 실외기 팬 출력 용도
압력 PCB(MAIN)	마이컴 내장 압력 센서 대신 압력 PCB 사용
압력 PCB(EXP)	압력 센서 추가 시 사용
전류 PCB	전류 PCB 용도
DGP	DGP 사용

2.3.9 세부 설정 화면 - 펌프 설정



1) 펌프 설정 메뉴

펌프에 대한 설정

2) 펌프 종류 메뉴

메뉴 항목	설명
직수 적용	고온 직수 사용 시
직수 미적용	고온 직수 미 사용 시

2.3.10 세부 설정 화면 - 압축기 설정



1) 압축기 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
압축기 1 정속	Default 정속
압축기 2 정속	Default 정속

2) 압축기 종류 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
정속	정속형 압축기
인버터	인버터형 압축기





주의. 현재 인버터형 압축기는 지원하지 않는다.

```
2.3.11 세부 설정 화면 - 시스템 설정
```



1) 시스템 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
공장 초기화	마이컴 설정 초기화
LCD 백라이트	LCD 백라이트 전원 설정

2) 공장 초기화 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
OFF	
ON	공장 초기화 실행

3) LCD 백라이트 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
OFF	LCD 항상 켜짐
ON	30초 후 LCD 백라이트 꺼짐

4) 언어 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
한글	LCD 메뉴 언어 한글
ENGLISH	LCD 메뉴 언어 영문